

GA-31A

S2 S102
ON MC
OFF MM

S1 S101输入阻抗匹配开关
1脚接ON位是单端47K
2脚接ON位是平衡47K
3脚接ON位是平衡器200R
4脚接ON位是平衡器120R

调整说明

各级电压正常后，把S2 开关1-2组拨到OFF位，
S1 的第1组开关拨到ON位（其余是OFF）。
在P2（RCA）口接入1KHz/5mV的正弦波信号，
调整VR1，调到输出端有500mV的电压输出。
再把S1第5组开关拨到ON位，S2开关1-2组到ON位，
输出端应有5V电压输出。

特别注意

本线路在使用时或检测噪音一定要先接入唱机，
再开机使用。

